

Teknik Bilgi Fast Finish Genel Amaçlı Boya

Örneğin genel amaçlı şeritler ve diğer birçok amaçla aracınızda kontrast ve bölgesel boyamalar için. Jantlar ve araba gövdeleri için uygundur.

Jantları süslemek için ARABALAR Jant Boyası gümüş ürün kodu 385919 veya altın 385902 kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kalite ve özellikler

- Birinci sınıf selülozik kalite
- Çok iyi kapama
- Mükemmel yapışma
- İyi akış, pürüzsüz yüzey
- Hızlı kuruma
- İç ve dış alan uygulamaları için uygun
- Hava etkilerine karşı dayanıklı, ışık geçirmez, UV'ye dayanıklı
- Yüzey sertliği ve esneklik
- Cilalanabilir, kir tutmaz yüzey

Fiziksel ve kimyasal veri

- **Bağlayıcı madde:** selülozik
- **Renk:** siyah veya beyaz, parlak, saten mat veya mat
- **Koku:** solvent
- **Parlaklık derecesi** (DIN 67530'e göre 60° bakış açısında):
parlak: 80-85 birim parlaklık
saten mat: 30-40 birim parlaklık
mat: <20 birim parlaklık
- **Verim:**
Zeminin kıvam ve rengine bağlı:
Yaklaşık 1.3 m² için 400 ml yeterli
- **Kuruma süresi (20°C, %50 nisbi hava nemliliği):**
Toz kuruma: yaklaşık 10 dakika sonra
Dokunma kuruması: yaklaşık 50 dakika sonra
Sertleşme: yaklaşık 24 saat sonra
Kuruma zamanı dış ortam sıcaklığı, hava nemliliği ve uygulanan kaplamanın sertliğine göre değişir.
- **Isıya dayanıklılık:** 80°C'ye kadar
- **Depolama dayanıklılığı:**
Uygun depolama sağlanırsa 10 yıl (=10°-25°C, maksimum hava nemliliği %60)
- **Boyut:** aerosol kutular, maksimum brüt hacim 400 ml.

Uygulama

Zeminin hazırlanması:

- Zemini kirden, yağdan ve pastan temizleyin.
- Düzgün olmayan yüzeylere dolgu ve zımpara uygulayın
- Eğer macunla dolgu gerekli değilse, astar uygulayın, örneğin ARABALAR Astar.
- Yoksa, zımparalanmış ve doldurulmuş yüzeylere DUPLI-COLOR Dolgu uygulayın. Bunun öncesinde, onarım bölgesini iyice örtün.
- Eğer büyük alanların onarımı gerekirse, araba gövdesinin köşelerinin örtülmesini tavsiye ederiz.

Boyama:

- Zemin temiz, kuru ve yağsız olmalıdır
- Boyanmayacak alanları örtün
- Kullanım öncesi kutuyu 3 dakika kuvvetlice çalkalayın
- Spreyin renk uyumunu test edin
- Sprey mesafesi yaklaşık 20-30 cm olmalıdır
- 3-5 dakika aralıklarla birkaç ince kat olarak uygulayın
- Sentetik boyalar üzerine uygulamayın!

Sipariş bilgileri

19 Ocak 2015'ten itibaren bu sürüm, bundan önceki tüm versiyonların yerini almıştır.

Print date: 15.08.2026